AKTUALIZACE map 2026/Q2

POZOR: Ke správnému provedení aktualizací map je nutné mít na disku v PC alespoň 15 GB volného místa

- Jedná se o podrobné mapy s čísly popisnými doporučené pro 2. pololetí roku 2026
- Mapy HERE 2026 Q2 Center má 3,93 GB.
- K dispozici jsou rozšiřující mapy na přiloženém odkazu

Aktualizujeme navigaci po jejím připojení přes USB kabel k PC a vyhledáním složek:

1) CONTENT/map (mapy)
2) CONTENT/poi (body zájmu – čerpací stanice, parkoviště, odpočívadla, restaurace, letiště, ubytování a adresy firem.)
- Volitelné: BUILDING (3D budovy), SPEEDCAM (radary)
- soubory odzipovat a následně vložit místo současných do složky „CONTENT“

Mapy HERE 2026 Q2 Center

Obsah map/států: „map“ Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Gruzie, Itálie, Irsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Moldavsko, Monako, Nizozemí, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království, Švýcarsko, Vatikán

Dále „poi“ výčet všech bodů zájmu ze států podle složky z map

Mapy HERE 2026 Q2 8GB – všechny státy z verze Center + rozšířeny o další státy

Obsah map/ států: jsou součástí ve verzích pro paměť do 8GB, jinak pouze po rozšíření paměti (o micro SD)

+ Andorra, Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Gibraltar, Island, Malta, Norsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Řecko, Turecko, Ukrajina

Postup při aktualizaci map

1) Zapnout navigaci a připojit pomocí USB kabelu k PC
2) „vyměnitelný disk“ Otevřít složku a zobrazit soubory
3) Rozkliknout složku následující - > otevřít složku **content** -> složka map a poi - > obě tyto složky před kopírováním nových zálohujte, poté složky „map a poi“ odstraňte z kmene vnitřního disku navigace, tím vznikne volný prostor pro nové
4) Do složky **content** zkopírujete složky „**map** a **poi**“ ze stažené složky viz. verze „mapy_HERE_2026_Q2_Center“ / „mapy_HERE_2026_Q2_8GB“
5) Po ukončení kopírování okna zavřete a navigaci odpojíte (po kliknutí pravým tlačítkem myši na „vyměnitelný disk“ -> vysunout - > dále jen odpojte USB kabel z PC

info@tayate.cz